

Allgemeine Akku- und Ladesicherheit für Smartwatches

Gilt ergänzend zu den modellspezifischen Sicherheitsinformationen für alle von Jeanshosen24 angebotenen Smartwatches mit fest eingebautem Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akku.

Kurzregel

Nur trocken, unbeschädigt, mit passendem Ladekabel und auf einer festen, nicht brennbaren Unterlage laden. Bei Hitze, Aufblähung, Geruch, Rauch, Zischen, Verformung oder Flüssigkeitsaustritt sofort außer Betrieb nehmen.

Vor dem Laden

- Uhr, Ladekabel und Ladekontakte auf sichtbare Schäden, Verschmutzung, Korrosion oder Feuchtigkeit prüfen.
- Nur das für das Modell vorgesehene, unbeschädigte magnetische Ladekabel verwenden. Keine Metallteile an die Ladekontakte bringen.
- Nach Wasserkontakt vollständig trocknen lassen. Nie im Badezimmer, in sehr feuchter Umgebung oder mit nassen Händen laden.

Während des Ladens

- Auf einer festen, trockenen, hitzebeständigen und nicht brennbaren Unterlage in gut belüfteter Umgebung laden.
- Nicht auf Bett, Sofa, Teppich, unter Kissen oder Kleidung, in direkter Sonne, im heißen Fahrzeug oder nahe Wärmequellen laden.
- Ladevorgang regelmäßig kontrollieren. Nach vollständigem Laden trennen. Kinder und Haustiere fernhalten.
- Bei ungewöhnlicher Erwärmung, Geruch, Geräusch, Rauch, Verformung oder Unterbrechungen des Ladevorgangs sofort trennen – jedoch nur, wenn dies gefahrlos möglich ist.

Akku schützen

- Gehäuse und Akku nicht öffnen, zerlegen, durchbohren, quetschen, kurzschließen oder verbrennen.
- Akku nicht selbst austauschen. Reparatur oder Austausch nur durch fachkundige Stellen mit passenden Ersatzteilen.
- Starke Stöße und Stürze vermeiden. Nach einem schweren Sturz die Uhr zunächst nicht laden und auf Schäden oder ungewöhnliche Erwärmung prüfen.
- Für längere Lagerung die Uhr ausschalten, trocken und vor Hitze geschützt aufbewahren und regelmäßig auf Schäden kontrollieren.

Störung, Beschädigung und Notfall

Gerät sofort außer Betrieb nehmen bei

- aufgeblähtem oder verformtem Gehäuse, gesprungenem Display mit Akkuschadenverdacht oder freiliegenden Teilen;
- ungewöhnlicher Hitze, starkem Geruch, Rauch, Zischen, Funken oder austretender Flüssigkeit;
- nassem oder korrodiertem Ladeanschluss, beschädigtem Ladekabel oder wiederholten Ladeabbrüchen.

Im Notfall

- Bei Rauch oder Feuer Abstand halten, andere warnen und die Feuerwehr unter 112 rufen. Ein brennendes Gerät nicht anfassen oder transportieren.
- Bei Haut- oder Augenkontakt mit Flüssigkeit sofort ausgiebig mit sauberem Wasser spülen und medizinischen Rat einholen.
- Bei eingeatmetem Rauch an die frische Luft gehen und bei Beschwerden medizinische Hilfe holen.

Versand beschädigter Lithium-Akkus

Beschädigte, aufgeblähte, überhitzte oder ausgelaufene Geräte nicht ohne vorherige Abstimmung als gewöhnliches Paket versenden. Bitte zuerst Jeanshosen24 oder eine örtliche Schadstoff-/Elektroaltgeräte-Sammelstelle kontaktieren.

Wasser- und Gesundheitsangaben

- IP- oder ATM-Angaben gelten nur im vom Hersteller beschriebenen Umfang. Wasserschutz kann durch Alterung, Stöße, Dichtungsverschleiß oder Reparaturen nachlassen.
- Heißes Wasser, Dampf, Sauna, Salzwasser und chemische Reinigungsmittel vermeiden. Nasse Geräte niemals laden.
- Smartwatches sind keine Medizinprodukte. Gesundheitswerte dienen nur der Orientierung.

Kontakt

Anbieter und Sicherheitskontakt

Onlinehandel HPK / Jeanshosen24.de
Inhaber: Hans Peter Koßmann
Im Sundern 42, 46238 Bottrop, Deutschland
E-Mail: service@jeanshosen24.de

Dokumentenstand

Erstellt aus den vorhandenen Herstellerunterlagen und den allgemeinen Sicherheitsgrundsätzen für Produkte mit Lithium-Akku. Modellspezifische Angaben haben Vorrang. Stand: 10.08.2026.